

# TECHNIQUES SANITAIRE - DOUCHE

Produit :

- **Receveur** extra-plat sans ressaut ou douche à l'italienne. *Cela permet aux personnes utilisant des aides techniques pourvues de roues ou roulettes ainsi qu'à toute personne marchant difficilement d'accéder à l'espace douche. En outre, cela permet plus aisément à une éventuelle tierce personne aidante de porter assistance pour la réalisation des soins corporels de personnes moins autonomes.*
- **Pente d'évacuation** comprise entre 1,5 et 2 % par rapport au niveau d'évacuation.
- Absence de dévers, la pente d'évacuation est dans une seule direction. *Le respect de ces deux critères est indispensable afin de pouvoir offrir un positionnement stable tant à un fauteuil roulant qu'à une personne ayant des problèmes d'équilibre.*
- **Surface** minimale du receveur : 90/130 cm (dimensions intérieures en cas d'espace douche fermé). *Cette surface est indispensable pour toute personne utilisant des aides techniques au déplacement comme pour les personnes ayant besoin de l'aide d'une tierce personne pour effectuer les soins corporels.*
- Si douche avec receveur, la **bonde** est positionnée de façon centrale. Le profil est de type arrondi et non en creux.
- Si douche « à l'italienne », les fentes d'évacuation du **caniveau ou sterfput** ne dépassent pas 1 cm de section.
- Si présence d'un rail au sol pour la mise en œuvre d'une porte pour l'espace douche, celui-ci est encastré dans le sol et ne crée aucune fente de plus de 1 cm de largeur. *Afin d'éviter que les roues, roulettes et autres embouts de cannes ne puissent s'y insérer.*
- Idéalement, un rideau de douche est utilisé pour la **fermeture de l'espace douche**. *Un rideau offre des facilités de manipulation plus importantes qu'une porte et nécessite moins de manœuvres. En outre, aucune entrave fixe n'est présente (pour le transfert comme pour l'aide éventuelle par une tierce personne).*

- Si une porte ou un portillon ferme l'espace douche, le libre passage est de 85 cm au minimum et toutes les autres caractéristiques d'une porte sont réunies (à 50 cm de distance latérale de tout obstacle, aire de rotation...).
- **Revêtement** antidérapant tant pour le receveur que pour le revêtement de sol de l'ensemble du local.
- La **couleur** du receveur est contrastée par rapport à celle du revêtement de sol du reste du local.

Mise en œuvre :

- Absence de ressaut entre le niveau de la douche et celui du reste du local.
- Au moins une des deux longueurs du receveur est parallèle à la longueur de la zone de transfert.
- L'axe longitudinal du receveur se situe à au moins 45 cm de la paroi latérale sur laquelle est implantée la robinetterie et à au moins 135 cm de tout autre équipement du côté de la zone de transfert.
- Absence de parois fixes du côté de la zone de transfert. *Le respect de ces critères est indispensable à la réservation d'aire de transfert libre de tout obstacle.*
- Si douche à l'italienne, l'évacuation peut être un caniveau situé au pied de la paroi sur laquelle est implantée le siège de douche ou, si le choix se porte sur un sterfput, son positionnement est identique à celui décrit pour le receveur.

Caractéristiques indispensables :

Produit :

- Receveur** extra-plat sans ressaut
- Pente d'évacuation** : 1,5 % à 2 % max.
- Absence de **dévers** : pente d'évacuation dans une seule direction
- Dimensions** receveur : min. 90 / 130 cm
- Bonde** (si douche avec receveur) : position centrale et profil de type arrondi
- Fentes d'évacuation du **caniveau / sterfput** (si douche « à l'italienne ») : max. 1 cm de section
- Fermeture** : rideau de douche
- Dans le cas contraire : pas de paroi fixe du côté de la zone de transfert et porte d'accès respectant toutes les caractéristiques des portes
- Revêtement sol** et receveur : antidérapant
- Receveur de **couleur** contrastée par rapport au revêtement de sol

Mise en œuvre :

- Plain-pied entre espace douche et reste du local
- Au moins une longueur de l'espace douche parallèle à la zone de transfert
- Axe longitudinal du receveur à min. 45 cm de la paroi opposée à la zone de transfert et à min. 135 cm de tout équipement côté zone de transfert
- Pas de paroi fixe côté zone de transfert
- Caniveau : au pied de la paroi sur laquelle est implantée le siège de douche.
- Bonde ou sterfput : en position centrale

