



Caractéristiques indispensables :

Produit :

- 2 barres ou 1 barre coudée à 90° (en forme de T)
- Barre(s) de section circulaire
- Ø barre(s) : entre 3,5 et 5 cm
- Barre(s) fixe(s)
- Longueur minimale barre horizontale : 120 cm
- Longueur minimale barre verticale : 60 cm
- Embases permettant un écartement minimal de 3,5 cm par rapport à la paroi
- Matière ou texture antidérapante
- Résistance minimale : 1 kN
- Couleur contrastée par rapport à l'environnement immédiat

Mise en œuvre :

- Paroi adjacente à la longueur de la baignoire
- Hauteur face supérieure barre d'appui horizontale : 70 cm depuis le sol
- Départ de la barre d'appui horizontale débordant d'au min. 20 cm sur la plage de transfert
- Hauteur base barre d'appui verticale : entre 70 et 90 cm depuis le sol
- Fixée au 1/3 de la longueur de la baignoire côté plage de transfert

TECHNIQUES SANITAIRE - BARRES D'APPUI POUR BAIGNOIRE

POURQUOI :

La présence de barres d'appui est indispensable pour pouvoir réaliser un transfert entre la plage de transfert de la baignoire et cette dernière.

Produit :

- Deux barres ou 1 barre coudée à 90° (en forme de T).
- Barres de **section circulaire**.
- Barres **fixes**.
- Le **diamètre** des barres doit être compris entre 3,5 cm et 5 cm.
- La **matière** ou la texture des barres doit être antidérapante.
- L'embase des barres doit permettre un écartement de minimum 3,5 cm par rapport à la paroi verticale.
- La **longueur** de la barre horizontale ne peut être inférieure à 120 cm.
- La longueur minimale de la barre verticale est de 60 cm.
Le respect de ces critères est indispensable afin d'assurer une bonne préhension de la barre.
- Elles doivent pouvoir reprendre une **sollicitation** minimale de 1 kN appliquée dans toutes directions. 1,7 kN est recommandé. *Le respect de ce critère est indispensable afin de pouvoir réaliser un transfert en toute sécurité.*
- Les barres sont de **couleur** contrastée par rapport à l'environnement immédiat.

Mise en œuvre :

- Les deux barres sont placées sur le mur situé sur la longueur de la baignoire.
- La face supérieure de la barre d'appui horizontale est placée à une hauteur de 70 cm depuis le sol.
- Son origine se situe au niveau de la plage de transfert, qu'elle chevauche d'au moins 20 cm.
- Idéalement sa longueur se prolonge jusqu'au niveau du robinet.
- La base de la barre d'appui verticale est placée entre 70 et 90 cm de hauteur depuis le sol.
- Elle se situe au 1/3 de la longueur de la baignoire du côté de la plage de transfert.

